



STEEL COP Kal. 9mm R. Knall

Signal revolver. Modell 2015. Made in EU.



GEBRAUCHSANLEITUNG

Zu beachten!

Machen Sie sich vor der Benützung des Revolvers mit dieser Gebrauchsanleitung vertraut. Bei Unklarheiten fragen Sie Ihren Waffenhändler.

Gebrauchsmöglichkeiten

- Start-Revolver im Sportbereich.
- Ausbildung zur richtigen Bedienung von Kurz Waffen.
- Schreckschuss.
- Abwehr von Tieren.

ACHTUNG! Wichtige Hinweise über den Umgang mit Waffen!

- Die Waffe ist getrennt von der Munition so aufzubewahren, dass sie vor dem Zugriff Unberechtigter (Kinder) geschützt ist.
- Gehen Sie davon aus, dass auch die sicherste Waffe durch unsachgemäßen Gebrauch für Sie und andere gefährlich werden kann.
- Halten Sie die Waffe stets so, dass Sie und Unbeteiligte nicht gefährdet sind, denn bei einer Schussentfernung unter 1 Meter können schwere gesundheitliche Schäden eintreten.
- Zum Reinigen der Waffe verwenden Sie beiliegende Bürste und Waffenreinigungsmittel / Waffenöl (nicht Wasser wegen Rostgefahr).
- Tragen Sie beim Schießen generell Gehörschutz und Schutzbrille.

- Der Erwerb dieser Waffe ist ohne Waffenbesitzkarte möglich, jedoch muss der Erwerber das 18. Lebensjahr vollendet haben.
- Die Weitergabe oder der Verkauf dieser Waffe darf nur an Personen erfolgen, die ebenfalls das 18. Lebensjahr vollendet haben.
- Beachten Sie, dass erwerbschneefreie Waffen nicht bei öffentlichen Veranstaltungen, wie Volksfeste oder sportliche Veranstaltungen, geführt werden dürfen.
- Das Schießen mit Schreckschuss Waffen ist nur in Gefahrensituationen, zur Notwehr und bei Rettungseinsätzen erlaubt.
- Jegliche Veränderungen an Schreckschuss Waffen sind verboten. Näheres entnehmen Sie bitte dem neuen Waffenrecht.

Sicherheitsgrundregeln bei der Revolverhandhabung:

- Halten Sie beim Spannen und Schuss die freie Hand immer hinter der Abzugslinie!
- Verwenden Sie nur vorgeschriebene CIP-zugelassene Munition.
- Behandeln Sie den Revolver immer so als sei er geladen.
- Tragen Sie den Revolver nur in ungespanntem Zustand.
- Wenn ein Schuss nicht losgeht, warten Sie ein paar Sekunden, wobei Sie den Revolver in der ursprünglichen Position halten. Anschließend die Trommel öffnen und den Schlagbolzen überprüfen. Wenn dieser richtig funktioniert, finden Sie einen Abdruck auf dem Patronenzündhütchen. Sollte es dann immer noch Fehlschüsse geben, dann ist die Munition wahrscheinlich fehlerhaft.
- Benutzen Sie dem beschädigten Revolver niemals weiter.
- Halten Sie den Revolver sauber. Unsauberkeiten, Feuchtigkeit, Staub und Fett in der Trommel können schwere Schäden an der Waffe verursachen.
- Überprüfen Sie nach dem Schießen, ob die Revolvertrommel leer ist.
- Für Schäden, die durch falschen Gebrauch entstehen, kann der Hersteller / Händler nicht haftbar gemacht werden.

1. Lieferumfang

- Revolver Steel COP (Lauflänge, Visierungen und Griffschalen je. nach Bestellnummer)
- Reinigungsbürste
- Anleitung
- Koffer

2. Konstruktionssicherheitsmerkmale

- Abzugsarretierung, wenn Trommel nicht in der Grundposition steht.
- Trommelbewegung bei gespanntem Abzug unmöglich.
- Automatische Sperrklappe verhindert Selbstauslösung.

3. Laden

- Benützen Sie nur die vorgeschriebene 9mm R. Knall Munition („C.I.P. – Proof“).
- Beim Ladevorgang muss die Waffe immer zum Boden gerichtet sein.
- Trommelarretierung zum Ausklappen der Trommel mittels Druckknopf nach vorne schieben.
- Nach dem Laden die Trommel immer in die Grundposition zurückbringen.

4. Entladen

- Trommel ausschwenken (wie beim Laden).
- Die Trommelasche nach hinten drücken (alle Hülsen werden ausgestoßen).


5. Reinigung & Aufbewahrung

Beim Abschießen von 9 mm Gas- und Platzpatronen / Signalmunition tritt starke Verschmutzung auf, diese kann technische Probleme verursachen. Darum ist es immer notwendig:

- Revolver sauber halten. Nur mit der beiliegenden Reinigungsbürste reinigen..
- Versehen Sie die Trommelasche mit ein paar Tropfen Öl.
- Wischen Sie die Ölüberreste ab.
- Feuchtigkeit vermeiden.

Aufbau / Ersatzteile

Wichtig! Pos. 2 und 3 sind nur komplett mit der Waffe(beschossen) bestellbar.
Bei Bestellung von Steel COP Teilen bitte vor der Nummer „SC...“ verwenden.
Bei Bestellung von Steel DOG Teilen bitte vor der Nummer „SD...“ verwenden.



- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Frame with barrel | 17. Pin |
| 2. Cylinder unit | 18. Hand |
| 3. Cylinder | 19. Trigger Spring |
| 4. Extractor rod | 20. Bolt |
| 5. Trigger | 21. Hammer block |
| 6. Hammer | 22. Thumb piece |
| 7. Left grip – wood
Left grip – plastic | 23. Spring |
| 8. Right grip – wood
Right grip – plastic | 24. Side plate |
| 9. Extractor | 25. Pin |
| 10. Extractor spring | 26. Spring |
| 11. Firing pin | 27. Cylinder stop |
| 12. Firing pin spring | 28. Cylinder stop spring |
| 13. Firing pin nut | 29. Yoke |
| 14. Main spring pin | 30. Yoke screw |
| 15. Main spring | 31. Chasing nut |
| 16. Washer | 32. Thumb piece screw |
| | 33. Grip screw |
| | 34. Side plate screw |